

Art. Nr.: 3008 Art. Nr.: 3009

### **F-Kit brosses de nettoyage – Mode d'emploi**

Contenu:

- 1 brosse métallique  $\text{Æ}$  18 mm ou  $\text{Æ}$  16 mm
- 1 brosse métallique  $\text{Æ}$  16 mm ou  $\text{Æ}$  14 mm
- 1 adaptateur

Le kit de brosses est recommandé pour le nettoyage et l'entretien des bâtons de trekking LEKI. Ce kit de brosses permet de nettoyer et renouveler la structure interne du tube afin d'améliorer le contact cône de serrage/intérieur du tube et le bon maintien des brins du bâton à la longueur réglée.

Installation:

Desserrer le brin inférieur en le tournant de 2 à 3 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tirer le brin inférieur hors du brin intermédiaire d'une brève traction.

Dévisser le cône de serrage et le remplacer par l'adaptateur. Puis visser la brosse 16 mm sur l'adaptateur.

Nettoyage:

Insérer le brin inférieur (côté brosse) avec un mouvement de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre à l'intérieur du brin intermédiaire, pendant le nettoyage, toujours tourner le brin dans le sens des aiguilles d'une montre. Retirer le brin en tournant dans le même sens. Puis dévisser brosse et adaptateur, en cas de blocage, dévisser avec clé ou pinces. Puis revisser le cône de serrage et repositionner le brin sur le bâton.

Pour le nettoyage du brin supérieur, répéter le procédé décrit ci-dessus en utilisant le brin intermédiaire et la brosse de 18 mm.

Conseil: lors d'utilisation des bâtons LEKI sous la pluie ou dans la neige, de l'humidité peut pénétrer dans les tubes et provoquer de l'oxydation. LEKI recommande de sortir les brins les uns des autres afin de sécher l'intérieur (chiffon ou sèche cheveux).

En cas de difficulté à maintenir le réglage des bâtons, il conviendra de vérifier l'état des cônes de serrage (les remplacer en cas d'usure importante) ou de nettoyer l'intérieur des tubes pour enlever oxydation et saleté.