

Art. Nr.: 3008 Art. Nr.: 3009

I-Kit spazzole – Istruzioni d'uso

Contenuto:

- 1 spazzola metallica diam. 18 mm
- 1 spazzola metallica diam. 16mm
- 1 adapter

Per la pulizia e la cura dei bastoni da trekking LEKI si consiglia l'impiego del kit spazzole. Per pulire e ristrutturare le pareti interne della canna e in tal modo migliorare la forza di tenuta degli espansori e della lunghezza prescelta.

Preparativi:

Togliere la parte bassa con 2 o 3 giri in senso antiorario. Afferrare il segmento in alto ed estrarre dalla canna il segmento in basso.

Svitare il tassello di espansione e montare l'adapter. Infine avvitare la spazzola più piccola (diam. 16 mm) sull'adapter.

Pulizia:

Con un movimento rotatorio in senso orario infilare la canna con la spazzola nel segmento più grande. Spazzolare girando sempre in senso orario per non danneggiare la parete interna della canna. Con lo stesso movimento estrarre la spazzola e toglierla dall'adapter. Può succedere che in fase di pulizia, girando, la spazzola si sia bloccata sull'adapter. In tal caso usare una pinza per svitare le due parti. Riavvitare il tassello sulla filettatura e ricomporre il bastone.

Per pulire la parte alta del bastone ripetere lo stesso procedimento.

Girare il segmento intermedio con 2-3 giri in senso antiorario e procedere come descritto sopra, usando la spazzola più grande di diam. 18 mm.

Suggerimenti:

Se usate il bastone da trekking LEKI con pioggia o neve può succedere che si verifichi un accumulo di umidità all'interno della canna. Scomponete i singoli segmenti e asciugateli per prevenire eventuali corrosioni che potrebbero compromettere la tenuta del bastone.

Avete l'impressione che non è più così facile fissare bene la lunghezza?

Vi sembra che il bastone ceda durante la marcia?

Accertatevi che la struttura interna della canna sia perfettamente pulita.

Controllate il grado di usura del tassello e all'occorrenza sostituitelo.